+SFPO2
Szafa falownika pompy PO2

Istniejąca szafa falownikowa do wymiany - schemat powiązań z szafą sterowniczą do wykorzystania w nowej szafie

Istniejąca szafa sterownicza pomp PSA01

Przetwornica

HS32W6
LiYCY 18x0,5

RMB962 zabudowany
KSB
START coil1
STOP coil2

(START LOC)
(STOP LOC)
S1d
S1c
S1e
S1b
S1a
S1f
LOC/ZDAL
Poz2=CL=LOCAL
Poz3=CL=ODSTAWIENIE
Poz2=CL=LOKALNE
Poz1=CL=ZDALNE

S2 PRZYSPIESZ
S3 ZWOLNIJ

T0-5-8270
D1 1N4007
D2 1N4007

HS32X2
HS32K21 STOP ZDAL
HS32K22 START ZDAL

Biały
Brąz
Zielony
Żółty
Szary
Różowy
Nieb
Czerwony
Czarny
Fioletowy
Sz-róż
Czerw-nieb
Bi-ziel
Br-ziel
Ekran

GND24V
ALARM
RUNNING
+24V
OUTPUT 4-20mA FREQ
GND
BRAZ
BIALY
+OBIEKT
RT
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA
OBEJMA PE

HS32K2 RELPOL PI84-024DC-00LD PRACA
HS32K3 RELPOL PI84-024DC-00LD AWARIA
HS32K4 RELPOL PI84-024DC-00LD ZDALNE
TRK1 RELPOL PI84-024DC-00LD REZERWA
HS01X2

HS32X2:12.1 / 18.3:D -XA1_AI1:F3
HS32X2:13.1 / 18.3:D -XA1_AI1:3
HS32X2:15.1 / 26.3:D -XA1_AO1:F2
HS32X2:14.1 / 26.3:D -XA1_AO1:2
8.8:F / HS32X2:16.1 -24X2:5
8.8:F / HS32X2:1.1 -24X2:2

Rys. nr 1 - schemat powiązań falownika z szafą sterowniczą